

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E01)	表切り刃又は、床カッターモータ用サーマル過負荷	[原因] ①表切り刃モータが過負荷の状態で作動しました ②床カッターモータが過負荷の状態で作動しました 過負荷ですので通常では起こり得ない大きな負荷がモータに掛かっています [処置方法] ①表切り刃の刃物軸に対辺13mmのスパナを掛けて軽く回るかを確認し、重いのであればその原因を除去して下さい 原因を除去後、制御盤の扉を開けて、マグネットスイッチのサーマルのリセット棒(青色)を押し込んで下さい 表切り刃用・・・THR6 ②モータプーリーを手で回して軽く回るかを確認し、重いのであればその原因を除去して下さい 原因を除去後、制御盤の扉を開けて、マグネットスイッチのサーマルのリセット棒(青色)を押し込んで下さい 床カッター用・・・THR1  サーマルのリセット棒 青色のボタンを 押し込んで下さい。