

E100)	ミシンクセ取り内限、原点、外限センサが同時に2ヶ以上働いています、	[原因] ミシン内限、原点、外限のセンサ3ヶの内2ヶ以上が、同時に働いています 赤ランプに白文字で点灯しているセンサが現在働いています ① ミシンが3尺原点位置にあり、内限センサが働いている場合は、内限センサがOFFしない故障です ミシンが3尺原点位置にあり、外限センサが働いている場合は、外側センサがOFFしない故障です ② ミシンが外限界位置にあり、内限センサが働いている場合は、内限センサがOFFしない故障です ミシンが外限界位置にあり、原点センサが働いている場合は、原点センサがOFFしない故障です ③ ミシンが内限界位置にあり、外限センサが働いている場合は、外限センサがOFFしない故障です ミシンが内限界位置にあり、外限センサが働いている場合は、原点センサがOFFしない故障です [処置方法] 乾いたタオル等でセンサに傷を付けないように拭き取って下さい センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい 何もない場合は、センサの故障又は電線のショートが考えられます
-------	--	--