

E104)	運転スイッチを押してもミシンは動きません	[原因] 運転開始不可能範囲にミシンがいます [処置方法] 縫い始めたい位置までミシンを前進させ、床受けを上昇させた後に運転スイッチを押して下さい
-------	-----------------------------	---