

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E107)	巾寄せ外限又は、外減速センサと内限センサが同時に働いています	[原因] 巾寄せ外限又は、外減速センサと内限センサが同時に働いています 赤ランプに白文字で点灯しているセンサが現在働いています ① 巾寄せが外限位置にあり、内限センサが働いている場合、内限センサがOFFしません ② 巾寄せが内限位置にあり、外限又は、外減速センサが働いている場合、外限又は、外減速センサがOFFしません [処置方法] 乾いたタオル等でセンサに傷を付けないように拭き取って下さい センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい 何もない場合は、センサの故障又は電線のショートが考えられます