

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E117)	ミシン縁巾用エンコーダ異常 又は、縁巾内限、外限センサが働いていません	[原因] ① 位置決め中にミシン縁巾用エンコーダがカウントアップしません ② 縁巾内限又は外限センサが常に働いています [処置方法] ① 位置決めを行うたびに本異常が発生する場合、タッチパネル横「補助」→「手動操作」→「平刺1」を順に押し「手動操作(平刺1)」画面にして下さい 「縁巾外行」の下の「?????毛」の数値表示を控え「縁巾内行」「縁巾外行」スイッチで床カッターを移動させ、実際に移動した距離分数値表示が変わるか確認して下さい 数値が変わらない場合、エンコーダの取り付けネジ等のゆるみがないか確認して下さい エンコーダを回転させても数値が変わらない場合、エンコーダの故障か電線の断線です ② 乾いたタオル等でセンサに傷を付けないように拭き取って下さい センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい ないにもない場合は、センサの故障です