

E134)	平刺ミシン縁保持を解除して下さい	[原因] ① 縁保持使用できないモードです 〔 返縫いモード、荒落モード、紋縁仕様、縁無仕様 〕 縁巾1寸より大か6分半以下の場合 ② 平刺縫始めにて切り欠けを検知して停止しました [処置方法] ① 縁保持を解除して、縁保持を最上段に上昇させた後各モードの運転手順に沿って運転を続行して下さい ② 縁保持を解除して、待ち針で固定してミシンを縫い位置まで前進させ、床受けを上昇させた後に「運転」スイッチを押して運転再開して下さい
-------	------------------	---