

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E147)	縁保持部が中間位置になりました	[原因] 平刺中に自動荒落が始まる時、縁保持部が中間位置になり、縁切断が閉じていないときに本メッセージを表示します [処置方法] 安全を確認した後、下部の「縁切断閉」スイッチにて縁を切断して下さい