

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E17)	平刺縁切断 閉端 シリンダセンサ異常	[原因] ① 縁切断時に完全に切れていません ② 縁切断時に閉端のシリンダセンサが働きません ③ 縁切断が開いているのに閉端のシリンダセンサが働いています ④ メインエアーレギュレータの圧力が0.6MPaありません [処置方法] ① i) タッチパネル横「補助」→「手動操作」→「平刺2」を順に押し「手動操作(平刺2)」画面に切り替えて下さい ii) 「縁切断 閉」を一度押して縁切断を開いて縁・縁下紙・糸以外の異物を取り除いて下さい iii) その後、「縁切断 閉」を押して縁切断を閉じて下さい iv) 縁切断シリンダの閉端シリンダセンサの赤いランプが点いていれば、「運転」スイッチを押せば続きの運転を行います ② 縁切断部が、機械的に無理をしていないか確認して下さい 完全に縁切断部は閉じているのに本異常を表示した場合、シリンダセンサの確認をして下さい i) シリンダセンサの取付ネジが緩んでいないか ii) シリンダセンサの赤いランプが点いているか 点いている場合でも取付ネジを弛めて、上下にセンサを動かしてみてもランプの点く範囲の中央付近に取り付いているか確認して下さい iii) シリンダセンサをどこへ移動させても赤いランプが点かない場合は、シリンダセンサの故障か電線の断線です ③ 完全に縁切断が開いているのにシリンダセンサが働いている場合 i) 近くに磁力のある物があれば遠ざけて下さい ii) センサをシリンダから取り外しても赤いランプが点いている場合、センサの故障です ④ メインエアーレギュレータの圧力を0.6MPaに調整して下さい