

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E33)	平刺床カッタースライド 内端シリンダセンサ異常	[原因] ① 床カッターを内にスライドさせているのに、床カッター スライド内端シリンダセンサが働きません ② 床カッターを外にスライドさせているのに、床カッター スライド内端シリンダセンサが働いています ③ メインエアーレギュレータの圧力が0.6MPaありません [処置方法] ① 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい 完全に床カッターが内側にスライドしている場合、シリンダ センサの確認をして下さい i) シリンダセンサの取付ネジが緩んでいないか ii) シリンダセンサの赤いランプが点いているか 点いている場合でも取付ネジを弛めて、前後にセンサ を動かしてみてもランプの点く範囲の中央付近に取り付い ているか確認して下さい iii) シリンダセンサをどこへ移動させても赤いランプが点か ない場合は、シリンダセンサの故障か電線の断線です ② 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい 完全に床カッターが外側にスライドしているのにシリンダ センサが働いている場合 i) 近くに磁力のある物があれば遠ざけて下さい ii) センサをシリンダから取り外しても赤いランプが点いて いる場合、センサの故障です ③ メインエアーレギュレータの圧力を0.6MPaに調整して 下さい