

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E56)	床検知リミット下端 シリンダセンサ異常	[原因] ① 床検知リミットを下降させているのに、床検知リミットの 下端シリンダセンサが働きません ② 床検知リミットを上昇させているのに、床検知リミットの 下端シリンダセンサが働いています ③ メインエアーレギュレータの圧力が0. 6MPaありません [処置方法] ① 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい 完全に床検知リミットが下降している場合、シリンダセンサ の確認をして下さい - i) シリンダセンサの取付ネジが緩んでいないか - ii) シリンダセンサの赤いランプが点いているか 点いている場合でも取付ネジを弛めて、前後にセンサ を動かしてみてもランプの点く範囲の中央付近に取り付い ているか確認して下さい - iii) シリンダセンサをどこへ移動させても赤いランプが点か ない場合は、シリンダセンサの故障か電線の断線です ② 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい 完全に床検知リミットが上昇しているのにシリンダ センサが働いている場合 - i) 近くに磁力のある物があれば遠ざけて下さい - ii) センサをシリンダから取り外しても赤いランプが点いて いる場合、センサの故障です ③ メインエアーレギュレータの圧力を0. 6MPaに調整して 下さい