

E66)	床検知リミットが常に働いています	[原因] 床押しが上昇後、床巾寄せ内行きが開始するまでに、床検知リミットが働きました [処置方法] i) 巾寄せ前に床がリミットに当たっています 床を引き戻して下さい ii) 床が当たっていないのに発生する場合は、リミット前の板バネ等によりリミットが働いている状態になっていないか確認して下さい iii) 上記 i)、ii) が問題ない場合はリミットスイッチの故障又は、電線の短絡等が考えられます。
------	------------------	---