

E82)	マシン部非常停止スイッチが押されています	[原因] ミシン部の「非常停止」スイッチが押された状態で、「運転」スイッチ又は、「原点復帰」スイッチが押されました [処置方法] 「非常停止」スイッチを右に回しロックを解除して下さい 上記、処置を行っても表示が変わらない時は、スイッチの故障又は、電線の断線です 特記) 非常停止スイッチは、B接(通常電気が流れている状態)です
------	-----------------------------	---