

E88)	床カッターの角度が運転位置にありません	[原因] 床カッターの角度が運転位置にありません [処置方法] 機械周囲の安全を確認の上、原点復帰を行ってください
------	---------------------	---