

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E02)	平刺ミシンモータ用 サーマル過負荷	[原因] 平刺ミシン回転モータが過負荷の状態で停止しました 過負荷ですので通常では起こり得ない大きな負荷がモータに掛かっています [処置方法] 平刺ミシンのブレーキを解除してハンドルで軽く回るかを確認し、重いのであればその原因を除去して下さい 原因を除去後、制御盤の扉を開けて、マグネットスイッチのサーマルのリセット棒(青色)を押し込んで下さい 平刺ミシン回転用・・・THR2 サーマルのリセット棒 青色のボタンを 押し込んで下さい。