

E06)	床カッター角度モータ異常又は、エンコーダ異常	[原因] ①床カッター角度移動が一定時間内に行えませんでした ②床カッター角度用エンコーダから入力がありません [処置方法] ①床カッター角度変更部に異物があれば取り除いて下さい モータが回転しない場合、切り屑等がつまっている。ブレーキパックの故障、モータの故障、電線の断線のいずれかです。 ② タッチパネル横「補助」→「手動操作」→「平刺1」を順に押して、「手動操作(平刺1)」画面に切り替えて下さい。「角度ロック」の「解除」スイッチを押して緑色の状態で「床カッタ角度0度側」と「床カッタ角度13度側」スイッチを少しずつ押すことにより床カッタの角度モータを動かし「床カッタ角度13度側」スイッチの下に表示している角度が0.1度単位で正常に切り替わるか確認して下さい。表示が遅れることがありますが、これを考慮して、0.1度単位で表示が切り替わらない場合、エンコーダ軸のネジがゆるんでいる、エンコーダの故障、電線の断線のいずれかです
------	------------------------	---