

|      |                           |                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E10) | 平刺ミシンブレーキスイッチが「解除」になっています | <p>[原因]<br/>ミシン前側操作盤にある「平刺 ミシンブレーキ」スイッチが「解除」になっています</p> <p>[処置方法]<br/>ミシンを針上位置（ストライカーが針上センサの中央の位置）に合わせてミシン前側操作ボックスにある「平刺 ミシンブレーキ」スイッチを「保持」にしてください<br/>上記 「ミシンブレーキ」スイッチを「保持」にしても本異常を表示する場合、スイッチの故障か電線の断線です</p> |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|