

E118)	縁巾検知センサが同時に働いています	<p>[原因]</p> <p>縁巾内行／外行部の2ヶのセンサが同時に働いています 赤ランプに白文字で点灯しているセンサが現在働いています</p> <p>①縁巾が外限にあり、内限センサが働いている場合、内限センサがOFFしません</p> <p>② 上前(下前)縁巾が内限にあり、外限センサが働いている場合、外限センサがOFFしません</p> <p>[処置方法]</p> <p>乾いたタオル等でセンサに傷を付けないように拭き取って下さい</p> <p>センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい</p> <p>ないにもない場合は、センサの故障です</p>
-------	-------------------	---