

E12)	平刺、縁又は縁下紙がありません	[原因] 縁か縁下紙がありません [処置方法] ① 縁は、センサが外れてからでも1畳分の長さがあります センサのスライドスイッチを動かして赤丸が見える状態にすれば運転が出来ます 縁を通し直した後は、必ずセンサのスライドスイッチを元に戻して赤丸が見えない状態にしてください ② 縁下紙は、新しい縁下紙に掛け直してから、新しい縁下紙の先端部と無くなった縁下紙の後端部を、重ね合わせてハサミで切断してからクラフトテープで繋いでください
------	-----------------	--