

E133)	平刺ミシン縁保持を行って下さい	[原因] 縁保持が必要なのに行わずに運転を行った時、縫い始め前に本メッセージを表示します [処置方法] 縁保持を行ってから、「運転」スイッチを押して下さい
-------	-----------------	---