

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E148)	平刺ミシンの糸切れを検出しました	[原因] 糸が切れました 糸切れ検知センサが働きました [処置方法] 糸を通しなおして下さい 頻繁に糸切れが起こる場合、針の取り付け向き調整を行って下さい センサの位置がずれていませんか センサに金属を近づけても働かない場合は、センサの故障か電線の断線です 一時的に糸切検知を無効にして運転する場合は、「糸切れ一時無効」スイッチを押した後、「運転」スイッチを押して運転を再開して下さい。