

E16)	エアー元圧を確認して下さい	[原因] ① メインエアーレギュレータの圧力が0.6MPaありません ② 「E13、E14. 縁保持上端シリンダセンサ異常」発生時に本異常も同時に発生します [処置方法] ① メインエアーレギュレータの圧力を0.6MPaに調整して下さい ② 「E13、E14. 縁保持上端シリンダセンサ異常」の処置方法を確認して下さい
------	---------------	---