

E72)	操作盤一時停止スイッチが押されています	[原因] タッチパネル操作盤にある「一時停止」スイッチが押された状態で、「運転」スイッチ又は、「原点復帰」スイッチが押されました [処置方法] 「一時停止」スイッチを右に回しロックを解除して下さい 上記、処置を行っても表示が変わらない時は、スイッチの故障又は、電線がショートしています
------	---------------------	---