

E77)	床が置かれていません	[原因] 運転開始時に床が置かれていない状態で「運転」スイッチが押されました [処置方法] i) 床を床締め床検知センサ(3個)が検知する位置に、置いて下さい ii) 床が正しい位置に置かれているのに検知しない場合はセンサの感度調整、取付向きを確認して下さい iii) 上記 i)、ii) が問題なければセンサの故障、電線の断線が考えられます
------	------------	---