

E84)	原点復帰を行って 下さい	[原因] 原点位置にありません 電源投入後、一度も原点復帰を行わずに「運転」スイッチが 押されました [処置方法] 機械周囲の安全を確認の上、原点復帰を行って下さい
------	-----------------	--