

|      | 異常及び注意表示            | 内容及び処置方法                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E87) | 床カッター角度が原点調整されていません | <p>[原因]<br/>シーケンサの交換、シーケンサバッテリーの低下により表示します。</p> <p>[処置方法]<br/>タッチパネル横「補助」→「各種設定」→「メンテナンス」→「メンテナンス2」→「床カッタ原点調整」を順に押して、「床カッター原点調整」画面に切り替えて下さい<br/>床カッタが0度側に 角度変更しても他と干渉しないことを確認後、「床カッターの原点度調整」スイッチを押して下さい<br/>床カッタが自動で0度側に移動して原点調整を行います</p> |