

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E91)	平刺畳検知光電センサが畳を検知していません	[原因] ミシンが前進し、畳検知光電センサが一度働いた後に、OFFしてしまいました 畳検知光電センサがゴミ等を検知した [処置方法] ミシンを原点まで後退した後に一時停止スイッチをON→OFFして運転スイッチを押してミシン走行開始からやり直して下さい