

|       | 異常及び注意表示      | 内容及び処置方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E103) | 巾寄せ床押しを失敗しました | <p>[原因]<br/>巾寄せ床押し目標位置より2寸を超えてオーバーしました</p> <p>[処置方法]<br/>           ① 運転寸法が正しいか確認して下さい<br/>           ② 位置決めを行うたびに本異常が発生する場合、タッチパネル横「補助」→「手動操作」→「畳台部」を順に押し「手動操作(畳台部)」画面にして下さい<br/>           「床巾寄外行」の下の「?????毛」の数値表示を控え「床巾寄内行」「床巾寄外行」スイッチで床巾寄を移動させ、実際に移動した距離分数値表示が変わるか確認して下さい<br/>           数値が変わらない場合、エンコーダの取り付けネジ等の緩みがないか確認して下さい<br/>           エンコーダを回転させても数値が変わらない場合、エンコーダの故障か電線の断線です</p> |